

## ■ ワイヤレスマイク



各会場内にオーディオラックがあります。オーディオラック内の受信機を使用することでワイヤレスマイクを使用することができます。

### 【使用方法】

- ① マイクを事務所にて貸出しします。
- ② 会場内のオーディオラック、アンプ部の電源を **ON** にします。



- ③ マイクの電源を **ON** にします。(1秒程度長押し)
- ④ 音量はアンプ部の**ボリュームつまみ**で調節して下さい。(ワイヤレスマイクの受信機と接されているマイク端子のボリュームつまみ)
- ⑤ 使用後はマイクの電源を **OFF** にします。(1秒程度長押し)
- ⑥ アンプの電源を **OFF** にしてマイクを事務室までご返却下さい。

※使用中、一時的にマイクを使用しない場合(ミュート)は、**マイクの電源ボタンを軽く押して下さい**。再度使用する際も、マイクの電源ボタンを軽く押して下さい。

### 【2台以上、ワイヤレスマイクを使用する方法】

事務室までお問合せ下さい。**追加ワイヤレスマイクセット**を貸出しします。(500円)

※2台目のワイヤレスマイク使用方法は**後半のページ**「ワイヤレスマイク(追加ワイヤレスマイク)」

ク)」ご参照下さい。

※マイクは有線マイク、ワイヤレスマイク合せて**1会場あたり合計3本まで**となります。ご了承下さい。ワイヤレスマイクは1会場あたり2本までとなります。

#### 【ワイヤレスマイクが混線した場合】

外部で無線機器が使用されている場合、周波数の値が同一か近いと、外部の音が入ってき  
てしまう(混線)可能性があります。その際は事務室までお問い合わせ下さい。**代替りのワイヤ  
レスマイクセットを貸出致します。**(※代替のワイヤレスマイクの貸出が難しい場合は、有線マ  
イクとなります。ご了承下さい。)

#### 【混線した場合の対処方法】

① **混線しているワイヤレスマイク受信機の電源プラグをアンプ背面のコンセントから抜き、ア  
ンプから、受信機と接続されてるコードを抜いて下さい。**

※ワイヤレスマイクを**2台**使用している場合は、**必ずどちらの機器が混線しているか確認して  
下さい。**

②代替の受信機を接続して下さい。接続方法は**後半のページ**「ワイヤレスマイク(追加ワイヤ  
レスマイク)」ご参照下さい。