

■ 有線マイク(8m)



各会場内にオーディオラックがあります。そのアンプ部のマイク端子にマイクを接続すれば有線マイクがご利用できます。

【使用方法】



- ① 貸出しマイクのプラグを、会場内設置のアンプ部分、**マイク端子**に接続します。
(※ご利用の環境に合わせて**マイクの延長コード**を使用し長さを調節して下さい。最大8m)
- ② アンプの電源ボタンを **ON** にします。
- ③ 接続したマイク端子の**ボリュームつまみ**で音量を調節して下さい。
- ④ 使用後は、アンプの電源ボタンを **OFF** にして、マイクを事務室までご返却下さい。

※有線マイクを2本以上、使用する場合は、同様にアンプ部の「マイク1、マイク2、マイク3」端子のいずれかに差込んで、ご利用下さい。

※マイク端子のいずれか1つは既にワイヤレスマイク用にコードが接続されております。

マイクを3本使用する場合は、**このコードを抜き**、有線マイクを接続して下さい。

※マイクはあまり音量を上げなくても十分聞こえます。音量の上げすぎにはご注意ください。