

DVDビデオデッキや PC と接続して、備付のスクリーンや、W ボード、壁等に投影することができます。

【使用方法】

① プロジェクター式とケーブルを事務室で貸出しします。



※ケーブルはアナログRGBの VGA(D-sub15 ピン)ケーブルまたは HDMI ケーブルをご用意し

ております。(どちらも10m)

② スクリーンに投影する位置を決めて、電源コードを本体とコンセントに接続します。

※投影位置は前列から3列目程度がベストです。必要な場合プロジェクタ台もご用意してお

ります。

【ビデオ・DVD デッキと接続する場合】

(1) 会場内テレビ台横に備え付けの映像コード(黄色 30m)を取り外し、プロジェクタの映 像端子に接続します。



※モニターの裏側に映像コードが差し込んである場合はこちらから抜いて使用して下さい。 (2)アンプの電源を入れて、ビデオ・DVDデッキを使用可能状態にし、プロジェクタの電源を 入れてください。



※ビデオ、DVDデッキの使用方法は「ビデオDVDデッキ」の項目ご参照下さい。

(3)音量は、アンプの「ミュージック」つまみで調節できます。

【PC と接続する場合】

(1) PC と本体を VGA ケーブルまたはHDMIケーブルで接続します。

※VGA ケーブルはプロジェクタの VGA 入力端子(青)、HDMI ケーブルは HDMI 端子に接続し て下さい。

(2)本体の電源を入れ、PCの電源を入れます。

 (3) プロジェタの電源を入れたら、レンズ部分のアジャスターでフォーカスや投影サイズを 調整して下さい。上下角度を調整する場合は、本体下部のアジャスター(ネジ、ボタン 式)で調整して下さい。 (4)終了後はプロジェクタの電源ボタンを押して、表示がでたら再度電源ボタンを押します。

※電源ボタンは2回押します。

(5)冷却ファンがまわり終わったら電源コードを抜いて下さい。

【ご利用の際の注意事項】

・終了後の冷却ファンは必ずまわり終わるまで電源コードを抜かないで下さい。

・台形補正(キーストン)をする場合は、は本体のボタンで調整して下さい。

・PC から音を出したい場合は、専用の音響ケーブルを貸出しします。事務室までお問合せ下

さい。PCのイヤフォン端子にミニプラグを差し込みもう一方はオーディオアンプの前面マイク 端子(マイク1~3)に差し込んで下さい。

・PCの画面が投影されない場合はPC側で出力切替キーを押して下さい。

それでも切り替わらない場合は PC を再起動して下さい。

| 出力切替の一例 | |
|-----------|---------------|
| DELL | Fn +-+F8 +- |
| NEC | Fn キー+F3 キー |
| Panasonic | Fn +-+F3 +- |
| 東芝 | Fn キー+F5 キー |
| IBM | Fn キー+F7 キー |
| SONY | Fn キー+F7 キー |
| 富士通 | Fn +-+F10 +- |
| Macintosh | 再起動した後、コントロール |
| | パネルの調整でミラーリン |
| | グの設定にする。 |

切替はFnキーを押したまま、左図 の通りF~キーを押して下さい。 切替後、しばらくすると投影を開始 します。

※画面が、PC、またはスクリーンのいずれかしか映らない場合があります。その場合は

何回か上記操作を繰り返して下さい。

その他操作でお困りの点がありましたら、事務室までお問合せ下さい。